



<p>POZNÁMKA PRO MONTÁŽ:</p> <p>Středý BSR musí být uloženy momentovým kloubem na moment uvedený v následující tabulce.</p>	
<p>UTAHOVACÍ MOMENT (Nm)</p>	
	<p>Stoib kvality 10.9</p>
M16	170
M20	300
M22	440
M24	550
M27	850
M30	1120
M36	1900

