

Místnost č.: Zasedací sál

Ridicí systém: ano

Nároky na profesi silnoproud

Číslo	Koncový prvek	kabel	přes vypínač	tlačítko	zакončení	umístění	Příkon [W]	Fáze	Jistič	Stykač
DP1	Datový projektor	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na stěně balkonu	500	AV	D	ano
DP2	Datový projektor	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na stěně balkonu	500	AV	D	ano
EP1	Elektrické projekční plátno	CYKY 5Cx1,5			vývod 1,5m	na stěně	150	M	C	
EP2	Elektrické projekční plátno	CYKY 5Cx1,5			vývod 1,5m	na stěně	150	M	C	
RA1	Rack s AV technikou	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	na stěně	1000	AV	C	ano
RA1	Rack s AV technikou	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	na stěně	1000	AV	C	
RE1	Aktivní reproduktor	CYKY 3Cx1,5			vývod 1,5m	na povrchu sloupu	150	AV	C	
RE2	Aktivní reproduktor	CYKY 3Cx1,5			vývod 1,5m	na povrchu sloupu	150	AV	C	
RE3	Aktivní reproduktor	CYKY 3Cx1,5			vývod 1,5m	na povrchu sloupu	150	AV	C	
RE4	Aktivní reproduktor	CYKY 3Cx1,5			vývod 1,5m	na povrchu sloupu	150	AV	C	
RE5	Aktivní reproduktor	CYKY 3Cx1,5			vývod 1,5m	na povrchu sloupu	150	AV	C	
RE6	Aktivní reproduktor	CYKY 3Cx1,5			vývod 1,5m	na povrchu sloupu	150	AV	C	
RE7	Aktivní reproduktor	CYKY 3Cx1,5			vývod 1,5m	na povrchu sloupu	150	AV	C	
RE8	Aktivní reproduktor	CYKY 3Cx1,5			vývod 1,5m	na povrchu sloupu	150	AV	C	
PNV1	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV2	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV3	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV4	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV5	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV6	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV7	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV8	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV9	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV10	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV11	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV12	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV13	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV14	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV15	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV16	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV17	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV18	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV19	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV20	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV21	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV22	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV23	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV24	Přípojné místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	

Místnost č.: Zasedací sál

Ridicí systém: ano

Nároky na profesi silnoproud

Číslo	Koncový prvek	kabel	přes vypínač	tlačítko	zakončení	umístění	Příkon [W]	Fáze	Jistič	Stykač
PNV25	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV26	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNP1	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP2	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP3	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP4	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP5	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP6	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP7	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP8	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP9	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP10	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP11	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP12	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP13	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	
PNP14	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu	100	AV	C	

Nároky pro přípojná místa je možné sdružit pod společné jištění (v rámci profese silnoproud).

Legenda tabulky nároků na profesi silnoproud:

kabel	typ kabelu nárokováného přívodu
přes vypínač	udává zda je kabel přerušen vypínačem (resp. dvoutlačítkem apod.) pro spínání obvodu (např. na stěně)
tlačítko	udává zda je obvod ovládán přes tlačítko (resp. dvoutlačítko), které ovládá bezpotenciálové kontakty na jednotce v rozvaděči
zakončení	způsob zakončení kabelu na straně koncového prvku
umístění	umístění zakončení kabelu na straně koncového prvku
Příkon [W]	maximální trvalý příkon koncového prvku napojeného na přívod
Fáze	fáze přívodu (AV - AV technologie, S - světla, M - motory)
Jistič	vypínací charakteristika jističe
Stykač	udává, zda je přívod v rozvaděči napojen přes stykač